



# Dialog 4220 Lite Dialog 4222 Office Dialog 4223 Professional

Системные телефоны для системы связи MX-ONE™ Telephony System и MD110

**Dialog 4223 Professional только для режима D3**  
Краткий справочник

В этом справочнике приведено краткое описание основных возможностей. Подробные сведения обо всех доступных функциях и возможностях приведены в соответствующих разделах. Руководства пользователя.

## Выбор рабочего места<sup>1</sup>

Подключение: \*11\* Код авторизации \*  
Ваш № #

Отключение: #11#

## Ответ на вызовы

Ответ:

Громкая связь: (только Dialog 4222 и 4223) **Нажмите мигающую клавишу Линия**

На другом аппарате (подхват вызова): **Вызовите звонящий аппарат 8**

Завершение вызова: или

## Вызов абонента

Внутренние вызовы: № абонента

Внешние вызовы: Код выхода на внешнюю линию и №

Громкая связь: (только Dialog 4222 и 4223) **Наберите №**

Общий № ускоренного набора: **Наберите № ускор. набора**

Индивидуальный № ускоренного набора: \*\*(0-9)

Набор по функциональной клавише: **Нажмите запрограммированную клавишу, напр. Директор**

Повторный набор последнего внешнего номера: \*\*\*

Полное руководство пользователя доступно в электронном формате на компакт-диске *Enterprise Telephone Toolbox* и по адресу <http://www.aastra.com>

## Набор по имени<sup>1</sup>

Пример: «Eva»: Dir **3 3 8 8 8** Find  
(Только Dialog 4223) Up или Down Call

## Набор во время соединенного вызова

Переидите на тоны DTMF: **9** *Наберите нужные цифры*

## Запрос

Текущий разговор: **Справка** *Вызовите третьего абонента*

Переключение: **Линия 1** или **Справка**

Возврат к первому абоненту и завершение запроса: **Линия 1**

## Передача вызова

Текущий разговор: **Запрос**  
**Перевод вызова** (До или после ответа)

## Конференц-связь

Текущий разговор: **Запрос 3** (После ответа)

## Обратные вызовы

Включение: **6**   
Отмена одного обратного вызова: **# 3 7 \*** № абонента #

Отмена всех обратных вызовов: **# 3 7 #**

## Ожидание вызова

Включение: **5** (При тоне «занято») *Ждите на линии*

## Громкая связь

(только Dialog 4222 и 4223)

С трубки:

На трубку:

## Переадресация

Заказ с собственного телефона: **Переадресация или \* 2 1 #** (Клавиша переадресации программируется заранее)

Отмена: **Переадресация или # 2 1 #**

## Внутренняя функция «За мной»

Заказ со своей внутренней линии: **\* 2 1 \* Новый № #**

Отмена: **# 2 1 #**

Перенаправление с отвечающей позиции: **\* 2 1 \* Ваш № \* Новый № #**

Отмена с отвечающей позиции: **# 2 1 \* Ваш № #**

## Внешняя функция «За мной»

Заказ: **\* 2 2 #** Код выхода на внешнюю линию и № #

Отмена: **# 2 2 #**

## Персональный номер<sup>1</sup>

Активация или изменение профиля со своего аппарата: **\* 1 0 \* (1-5) #**

Отмена: **# 1 0 #**

## Голосовая почта<sup>1</sup>

Введите номер почтового ящика: **Наберите № голосовой почты и следуйте инструкциям**

Получено новое сообщение: **Нажмите запрограммированную клавишу Message и следуйте инструкциям**

## Программирование функциональных клавиш

Программирование или изменение функции: **Прогр.** Нажмите нужную функциональную клавишу № или код. Еще раз нажмите функциональную клавишу **Прогр.**

Данный текст может быть изменен без предварительного уведомления. За дополнительными сведениями обращайтесь к торговому партнеру Aastra.

## Удержание вызова

Индивидуальное: **Линия**

Возобновление разговора: **Линия**

Общее удержание вызова: **8**

Возобновление разговора на своей линии: **Линия**

Возобновление разговора на другой линии: **Вызовите линию, на которой был удержан вызов 8**

## Код начисления оплаты<sup>1</sup>

Новый внешний вызов: **\* 6 1 \*** Код начисления оплаты # Код выхода на внешнюю линию и №

Текущий внешний вызов: **Линия \* 6 1 \*** Код начисления оплаты # **Линия**

## Информация об отсутствии<sup>1</sup>

Заказ:

С датой и временем возвращения: **\* 2 3 \*** Код отсутствия \* Дата/Время # (Порядок даты и времени зависит от системы)

Без даты и времени возвращения: **\* 2 3 \*** Код отсутствия #

Отмена: **# 2 3 #**

## Выбор языка<sup>1</sup>

Изменение языка дисплея: **\* 0 8 \*** Код языка (0-9) #

## Беззвучный вызов

Выключение сигнала вызова:

## Общая отмена

Общая отмена всех запрограммированных функций: **# 0 0 1 #**

## Сокращения и объяснения

№	Номер
1	Функция может быть опциональной